

マルチドライヤ専用 外部運転用コネクタ付ケーブル 遠隔運転スイッチ

HS

取付方法

◆ 下記、手順により外部運転用コネクタ付ケーブル 遠隔運転スイッチ HSを取り付けてください。

- ① 同封されている付属品をご確認ください。
 - ・ バンドベース 2個
 - ・ インシュロック 2個
- ② バンドベース 2個を、マルチドライヤ本体側面下部に貼り付けてください。
- ③ マルチドライヤの外部運転ソケットのキャップを取り外し、外部運転用コネクタ付ケーブルを矢印にあわせて差し込んでください。
- ④ 外部運転用コネクタ付ケーブル 遠隔運転スイッチのコードをバンドベース 2ヶ所にインシュロックにて固定してください。この時、外部運転用コネクタ付ケーブルのコネクタ部に引っ張りや力が加わらないよう、余裕を持たせてください。
- ⑤ マルチドライヤ基本操作手順書の『3. 外部運転を使用する場合』により、本体にて外部運転設定後、遠隔運転スイッチにて運転操作をおこなってください。



※外部運転用コネクタ付ケーブルは、必ずコネクタ根元のカップリング部を持って取り外してください(リード線を引っ張って取り外すと損傷します)。

外部運転用コネクタ付ケーブル 遠隔運転スイッチ HSは引っ張りやねじれに対する強度を有しておりません。よって、上記取付方法を怠った場合、コネクタ部の損傷、リード線の断線等の原因となります。