簡単に熱風発生機の配管や各種エア配管ができる配管用部材シリーズ

■ パイプジョイント(配管・ステンレスパイプ接続用)

実演動画

●各配管部材同士や、各ステンレスパイプとの接続用です。ドライバのみで 簡単に接続することができます(ホースバンド不要)。


●エア漏れ防止のため、必要に応じてシール剤(P.34)をパイプジョイントの 内面に塗布してください。



(mm								
型式	φ d	L	質量(g)	価 格				
PJ 50	50	60	61	¥ 3,102				
PJ 65	65	60	69	¥ 3,267				
PJ 75	75	60	75	¥ 3,333				
PJ100	100	80	110	¥ 3,443				
PJ125	125	80	129	¥ 3,487				
PJ150	150	80	152	¥ 6,710				
PJ175	175	100	210	¥ 7,590				
PJ200	200	100	235	¥ 8,360				
PJ250	250	140	385	¥11,770				

質 SUS









■ ソケットS(配管接続用)

実演動画

- ●各配管部材の接続用です。
- ●締結には両端にホースバンドをご使用ください。





●材 :	(mm)			
型式	! 式 φd		質量(g)	価格
SS 38	38	60	30	¥ 583
SS 50	50	60	33	¥ 781
SS 65	65	60	41	¥1,001
SS 75	75	60	47	¥1,276
SS100	100	80	82	¥1,705
SS125	125	80	101	¥2,024
SS150	150	80	121	¥2,431
SS175	175	100	175	¥2,849
SS200	200	100	199	¥3,245
SS250	250	140	346	¥4,048

※ホースバンド(P.40) は別売りです。




■ シリコンソケット (差し込みタイプ)

●少々の偏心や角度ズレがある配管の接続にご使用いただけます。










					(mm
型式	φd	t1	t2	質量(g)	価 格
SIS 50	45	5	2	32	¥1,782
SIS 75	70	5	2	50	¥2,101
SIS100	94	5	3	92	¥2,695

- ①接続する配管部品を面取りしてください。パリカエリがあると亀裂ができエア漏れします。
 ②できるおけ偏心、角度のズレが少なくなるように配管を突き合わせてシリコンソケットの肉厚部まで差し込んでください。配管が差し込みにくい時は水で濡らすと滑りが良くなります。
 ③エア漏れがある場合はシリコンソケット両端にホースリンドを使用して、エア漏れが止まる程度に軽く締め付けてください。ホースノンドを強く締め付けるとリノコンソケットが切れます。
 ④振動のある配管の接続では、振動による亀裂ができることがあるので、定期的に点検してください。





管内圧力が高い場合や、 引っ張り応力が加わる場合は、 ホースバンドを使用してください。

