

マルチドライヤ専用 外部運転用コネクタ付ケーブル

HR30-7P

取付方法

2-003 作成日:2021年6月

◆ 下記、手順により外部運転用コネクタ付ケーブル HR30-7Pを取り付けてください。

- ① 同封されている付属品をご確認ください。
 - ・ バンドベース 2個
 - ・ インシュロック 2個
- ② バンドベース 2個を、マルチドライヤ本体側面下部に貼り付けてください。
- ③ マルチドライヤの外部運転ソケットのキャップを取り外し、外部運転用コネクタ付ケーブルを矢印にあわせて差し込んでください。
- ④ 外部運転用コネクタ付ケーブルのコードをバンドベース 2ヶ所にインシュロックにて固定してください。この時、外部運転用コネクタ付ケーブルのコネクタ部に引っ張りや力が加わらないよう、余裕を持たせてください。



※外部運転用コネクタ付ケーブルは、必ずコネクタ根元のカップリング部を持って取り外してください(リード線を引っ張って取り外すと損傷します)。

外部運転用コネクタ付ケーブル HR30-7Pは引っ張りやねじれに対する強度を有していません。よって、上記取付方法を怠った場合、コネクタ部の損傷、リード線の断線等の原因となります。