



HAS-38



HAS-38F



- 赤曲線はヒータ電源100%入力時、無負荷状態の本体スライドシャッタによって調節可能な吐出温度です。また、赤破線は本体スライドシャッタ以外の負荷をかけることにより吐出できる熱風温度曲線です。温度調節の使い分けにより、この曲線以下の温度が自由に調節できます。