

HAS-35F フィルタ取付方法

- 熱風発生機本体に取付用合フランジと専用フィルタ CR-12AHと取り付けてください。

【取付手順】

- ① 熱風発生機に合フランジを取りつけてください。



- ② 専用フィルタ CR-12AHを合フランジへ差し込んで、フィルタ固定金具部を蝶ボルトにて固定してください。



- ③ 反対側にもフィルタ固定金具を取りつけて、フィルタを押さえ込み、しっかりと蝶ボルトで固定してください。

※フィルタががたつかないようにしっかりと締め付けてください（フィルタに固定金具が食い込みます）。



※HAS-35Fの運転方法は同封の『マルチドライヤHAS-11~42取扱説明書』に従ってください。