


- ・不安定な据付は、振動、騒音の原因になります。
- ・壁や品物から離して、据付けてください。
- ・壁や品物と密着していると、熱風発生機がオーバーヒートをおこし重大な事故につながります。また、点検や修理の妨げになります。



No.	修正内容	場所	日付	数	担当	製 図	設 計	尺 度	図 番	配 布	営業 資材購買 総合組立 金属加工	仕 向	図面名称
						西山		1:12	240514KN-02	先			