


外部入力端子 (端子台)
TSK41~101(M3)
TSK120(M4)



A3

A4

外部温調

A5

A6

外部運転／停止

A7

A8

外部ヒータ入／切

A9

A10

接点出力端子 (端子台)
TSK41~101(M3)
TSK120(M4)

コモン ← B1

運転 ← B2

送風機異常 ← B3

温度異常 ← B4

オーバヒート ← B5

B6

B7

温度警報
標準: TSK61~120
オプション: TSK41~55

B8