

## 性能曲線の説明

- ・吸入温度20°Cにおける吐出側性能です。
- ・青曲線は静圧曲線、ただしヒータ電源○FFの時です。
- ・赤曲線はヒータ電源1○○%入力時の吐出口熱風温度です。温度調節計の使い分けにより、この曲線以下の温度が自由に調節できます。
- ・ □ 印は使用限界を示します。これ以上の温度、これ以下の風量では使用できません。